

FICHE DE DONNEES TECHNIQUES

THERMOMETRE A THERMISTANCE TH 300

CE

PRESENTATION

Le thermomètre TH 300 est équipé d'une alarme programmable, d'une sonde de piquage et d'un câble de 1 mètre. Il permet une large gamme d'applications :

- CONDITIONNEMENT D'AIR
- INDUSTRIE ALIMENTAIRE
- AGRICULTURE
- PETROCHIMIE
- AUTOMOBILE
- PHOTOGRAPHIE
- CONSERVATION
- REFRIGERATION
- INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
- CONTRÔLE DE PRODUCTION
- LABORATOIRE
- CHAUFFAGE ET VENTILATION
- GESTION D'ENERGIE

**PLAGE DE MESURE**

REFERENCE	PLAGE DE MESURE	RESOLUTION	PRECISION
TH 300	de -50°C à +150°C	0,1°C de -20°C à +150°C 1°C de -20°C à -50°C	±1°C maximum de -20°C à +100°C ± 2°C sur le reste de l'échelle

DESCRIPTION

- **Afficheur** : 41 x 15 mm
- **Sonde inox** long. 105 mm, câble 800 mm
- **Pile** : 1,5 V type "AAA", LR03 ou équivalent
- **Durée de la pile** : environ un an
- **Température ambiante pour le boîtier** : -10°C à +40°C
- **Dimensions** : 100 x 64 x 21 mm
- **Poids** : 87 g

UTILISATION

- Ouvrir le compartiment de la pile et sortir le câble de la sonde.
- Enlever l'embout de protection et piquer la sonde d'au moins 1 cm dans la substance à tester.
- Mettre l'interrupteur ON/OFF sur "ON".
- Mettre le sélecteur T/H sur "T" pour un affichage en continu ou sur "H" pour retenir la valeur affichée (dans ce cas le °C clignote), glissez sur "T" pour retenir la mesure.

REGLAGE DE L'ALARME DE TEMPERATURE

- Appuyer pendant environ 3 secondes sur le bouton MAX. ALARM, l'afficheur indique -50°C puis défile.
- Relâcher le bouton pour stopper le défilement, sélectionner la valeur précise choisie, chaque pression faisant augmenter l'affichage de 1°C.
- Environ 5 secondes après, l'afficheur indique à nouveau la température mesurée.
- Quand la température mesurée atteint la valeur sélectionnée, l'alarme émet 4 bips.
- Pour arrêter l'alarme, appuyer sur n'importe quel bouton.
- Suivre les mêmes instructions pour sélectionner la température d'alarme minimum.

NOTE :

- Le changement de mode d'affichage T/H annule les réglages d'alarme.
- Enlever la pile si l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps.

www.kimo.fr

SIEGE SOCIAL & USINE *

Zone industrielle
BP 16
24700 MONTPON
Tél : 05 53 80 85 00
Fax : 05 53 80 16 81

AGENCE REGION PARISIENNE *

BP 48 - Boulevard de Beaubourg
Emerainville
77312 MARNE LA VALLEE - Cedex 2
Tél : 01 60 06 14 72
Fax : 01 64 80 46 15

AGENCE RHÔNE ALPES

Parc des Pivalles
9, rue de Catalogne
69153 DECINES
Tél : 04 72 15 88 72
Fax : 04 78 26 41 35

AGENCE BRETAGNE *

12 rue Durafour
35000 RENNES
Tél : 02 99 27 59 00
Fax : 02 99 27 58 88

AGENCE NORD *

141 rue de Douai
59000 LILLE
Tél : 03 20 90 92 95
Fax : 03 20 90 92 99

AGENCE PACA

Immeuble Antélios C
75 rue Marcellin Berthelot
13858 AIX EN PROVENCE
Tél : 04 42 97 33 94
Fax : 04 42 97 33 98

